




步驟	圖片	說明
1	 <p>從這開啟</p> <p>GZ-G2 底部</p>	從底部開啟 GZ-G2 前方面板
2		從此處將前方面板拉開
3		使用螺絲起子將風扇從前置面板移除